# Manuel de programmation du SYSTEM 500M - Version 4.1

### Table des matières:

Comment entrer en programmation?	4
Code d'accès programmation	4
Présentation d'une page menu	4
Programmation des moniteurs	9
Exemples et conseils de programmation	8
Programmation des caméras	11
Exemples et conseils de programmation	10, 12
Sous-menu PTZ/ICU	11
Sous-menu VM12/VM14 (si VMD-10/AXIOM)	13
Sous-menu VM30 (si VMD-10/AXIOM)	13
Sous-menu VST 10CA <i>plus</i> (récepteur)	13
Programmation des séquences vidéo	15
Exemples et conseils de programmation	14
Programmation des claviers	17
Exemples et conseils de programmation	16, 18
Restriction caméras	17
Restriction moniteurs	17
Restriction touches claviers	17
Touches de fonctions F1/F2	19
Programmation du système	21
Exemples et conseils de programmation	20, 22
Programmation des ports série SIO 1 et SIO 2	21
Programmation des matrices satellites déportés	23
Sources vidéos de matrices satellites	23
Programmation des périphériques Adpro	25
Exemples et conseils de programmation	24
Programmation du module d'alarmes 590M	27
Exemples et conseils de programmation	26
Programmation des codes d'accès	27
Exemples et conseils de programmation	26
Réinitialisation de la matrice	27
Exemples et conseils de programmation	26
Programmation des alarmes	29
Exemples et conseils de programmation	28, 30, 31, 32, 34, 36
Programmation des sources d'alarmes	29
Programmation de l'imprimante d'alarmes	29
Programmation d'un groupe d'alarmes	31
Programmation des groupes d'alarmes	33
Programmation des scénarios d'alarmes	33
Programmation des textes d'alarme	35
Choix des caméras d'alarmes	35

Programmation des options d'alarmes	37
Programmation heure et date	39
Exemples et conseils de programmation	38
Programmation des claviers déportés	40
Exemples et conseils de programmation	40, 42
1500M/1501M	41
1502M/1503M	43
Programmation des touches macros	45
Programmation des ICU-PTZ, BDR-55X et BDR-575 depuis un clavier déporté série 1500M	47
Programmation des ICU-PTZ, BDR-55X et BDR-575 depuis le clavier matrice	48
Annexe	49
1500M Présentation et numérotation des touches du clavier.	A-1
1501M Présentation et numérotation des touches du clavier.	A-2
1502M Présentation et numérotation des touches du clavier.	A-3
1503M Présentation et numérotation des touches du clavier.	A-4

Pour plus de convivialité, nous vous conseillons d'effectuer la programmation du SYSTEM 500M en utilisant le logiciel System 500/1000M Setup sous Windows.

Connecter votre PC sur le port série SIO 2 de la matrice 500M (suivre les instructions de *Raccordement PC en RS-232* page 10 du manuel d'installation).
Installer le logiciel de programmation livré avec la matrice (disk 1 & disk 2)

# *Programmation depuis clavier matrice:* Comment entrer en programmation?

Sélectionner un moniteur puis une caméra. Exemple:



## Comment entrer en programmation (suite)?

Appuyer sur la touche MENU pour faire apparaître la page PASSWORD.

### Code d'accès programmation

Ouvrir le champ par la touche MONITEUR et composer le code d'accès (usine: 0000), appuyer de nouveau sur cette touche pour valider et pour faire apparaître le menu général du SYSTEM 500M. Sélectionner la rubrique à programmer par les touches 2 ou 8, ou les touches de direction haut ou bas, et valider par la touche MONITEUR.



Figure 1 - Menu PASSWORD / Code d'accès programmation

### Présentation d'une page menu

La figure 2 présente le menu MONITEUR, tous les menus sont structurés de cette façon..



Figure 2 - Présentation d'une page menu.

### **Explication des différentes rubriques**

Référence	Description		
2-01	Page de programmation moniteur		
2-02	Curseur: Sélectionne le champ du menu à modifier.		
2-03	Champ index: Permet de sélectionner le numéro d'alarme, de caméra, de moniteur, etc à programmer. Utiliser les touches 9 ou 3 pour modifier le numéro d'index, ceci, quelle que soit la position du curseur (figure 3) ou encore, si ce dernier est positionné sur le champ index, en entrant directement un numéro (figure 4).		



Figure 3 - Modification de l'index



Figure 4 - Modification de l'index

2-04	Champ numérique: Permet de modifier le numéro d'identification, la position du texte, la temporisation, etc Après confirmation par la touche MONITEUR, le numéro saisi est ignoré si il est en dehors de la plage autorisée, et le champ revient à 0.
2-05	Champ menu: Permet l'appel d'un sous-menu de programmation.
2-07	Sous-menu moniteur
2-08	Champ sous-index: Permet de sélectionner la première caméra, le premier moniteur, la première séquence ou la première touche de la page.
2-09	Champ sélection: Permet de sélectionner telle ou telle option pré-programmée.
2-10	Indicateur de lignes supplémentaires: La petite flèche indique la présence de lignes supplémentaires en amont ou en aval. Utiliser les touches 1 ou 7 pour le défilement.
	Champ texte: Permet de créer un texte d'identification de caméra ou d'alarme. Voir la figure 5.
	Champ info: Pour information seulement. Ne peut être modifié.



Figure 5 - Programmation d'un texte ID.

# Quitter la programmation

Appuyer sur la touche ESC pour sortir de la programmation et sauvegarder les paramètres. Pour sortir sans sauvegarde, appuyer sur la touche MENU.

# Programmation par clavier (clavier matrice ou clavier déporté)

Touche	Mode défilement	Mode édition
	Permet d'ouvrir et de refermer un champ,	elle fonctionne comme une touche ENTREE.
ESC	Permet de sortir du menu ou du sous-menu en validant les modifications.	Permet d'annuler la modification d'un champ. La valeur d'origine du champ est alors restituée.
CLR		Permet la remise a zéro d'un champ numérique ou l'effacement d'un caractère dans un champ texte.
0	Aucune fonction	Permet la modification numérique d'un index, d'un sous-index et d'un champ numérique.
1	Permet de diminuer la valeur des champs caméras, moniteurs et touches ainsi que le défilement décroissant d'un sous-index.	Permet la modification numérique d'un index, d'un sous-index et d'un champ numérique.
2	Permet de déplacer le curseur sur le champ suivant.	Permet la modification numérique d'un index, d'un sous-index et d'un champ numérique ou la sélection du caractère suivant dans un champ texte.
3	Permet de diminuer la valeur de l'index, quelle que soit la position du curseur.	Permet la modification numérique d'un index, d'un sous-index ou d'un champ numérique.
4	Aucune fonction	Permet la modification numérique d'un index, d'un sous-index et d'un champ numérique, ou la position du caractère précédent dans un champ texte, ou encore, la sélection du champ précédent.
5	Aucune fonction	Permet la modification numérique d'un index, d'un sous-index ou d'un champ numérique.
6	Aucune fonction	Permet la modification numérique d'un index, d'un sous-index et d'un champ numérique, ou la position du caractère suivant dans un champ texte, ou encore, la sélection du champ précédent.
7	Permet d'augmenter la valeur des champs caméras, moniteurs et touches ainsi que le défilement croissant d'un sous-index.	Permet la modification numérique d'un index, d'un sous-index ou d'un champ numérique.
8	Permet de déplacer le curseur sur le champ précédent.	Permet la modification numérique d'un index, d'un sous-index ou d'un champ numérique.

9	Permet d'augmenter la valeur de l'index, quelle que soit la position du curseur.	Permet la modification numérique d'un index, d'un sous-index ou d'un champ numérique.
MENU	Permet d'entrer en mode programmation, modifications.	ou d'en sortir sans sauvegarde des



# Numérotation logique (ID) des moniteurs et sélection des caméras (Valid Cam)

Le numéro *logique* (ID) d'un moniteur est celui que l'opérateur doit connaître afin de le sélectionner. Aussi, il est possible d'attribuer à un moniteur un numéro *logique* différend de son numéro *physique*, c'est à dire du numéro de la sortie vidéo de la matrice sur laquelle il est connecté.

Imaginons une matrice avec 8 moniteurs, ceux-ci sont répartis pour l'observation de trois niveaux et leur numérotation logique correspond à la structure de l'installation:

Niveaux	N° Physique	N° <i>Logique</i>
RDC	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4
Etage 1	5 - 6	11 - 12
Etage 2	7 - 8	21 - 22

Dans le menu *Valid Cam*, il est possible valider ou de restreindre les caméras qui pourront être visualisées sur ce moniteur, par exemple, les moniteurs 21 et 22 de l'étage 2 ne pourront afficher que les caméras ayant les numéros logique 21, 22, 23 et 24.

### Trig in - Pilotage d'une séquence vidéo par une commande externe

Le champ **Trig in** permet de spécifier si le défilement du cycle vidéo présent sur cette sortie moniteur, doit être pilotée par une commande externe (par exemple par un magnétoscope Time-Lapse) plutôt que par la temporisation interne de la matrice.

Le magnétoscope Time-Lapse enregistre un certain nombre de trames de la première caméra, passe en pause et appelle la caméra suivante en envoyant une impulsion sur la matrice et reprend l'enregistrement, etc...

La fonction **Trig in** peut aussi être associée au pilotage manuel de la séquence, par exemple, par un contact sec.

# *Trig out* - Pilotage d'un équipement externe à partir d'une séquence vidéo

Cette fonctionnalité permet la synchronisation d'un équipement externe (par exemple un système de Stockage Numérique) en fonction du défilement de la séquence.

Elle peut aussi être utilisée en conjonction avec un magnétoscope Time-Lapse, le système indique au magnétoscope la présence d'une image vidéo sur la sortie moniteur et permet ainsi l'enregistrement d'un certain nombre de trames de celle-ci.

### MONITEURS

Structure du	menu:				
	SYSTEM SOOM SETUP 		MINITOR-01 SETUP ID : 01 EET FOS: 9 WALD CAM ALL START CAM 0 QUEEXCE START : 0 TRIG IN : TIME IRIG OUT : N/A	TOR OI SETUP LID CAMERAS T ID VALD 1 YES 2 YES 3 YES 4 YES 5 YES ↓ NINE	
Programmati	ion:				
Champ	Туре	Description		Valeur usine	Entrées valides

ID	Numérique	Attribuer un numéro logique à cette sortie moniteur.	Physique = logique	1 - 99
		<b>Attention!</b> Il est possible (MAIS ILLOGIQUE) d'attribuer un même numéro à plusieurs sorties moniteurs.		
Text pos	Numérique	Spécifier la position de la ligne de texte d'identification de caméra. <i>0 annule le texte.</i>	9	0 - 9
		<i>Note!</i> En position 8, le texte peut être effacé par la touche CLEAR.		
Valid cam	Sous-menu	Valider les caméras qui pourront être visualisées sur cette sortie.	ALL : Toutes	ALL : Toutes SOME:
		<b>Note!</b> Les caméras invalidées mais associées aux alarmes seront quand même visualisées sur ce moniteur.	lonitor 21 Monitor	Quelques NONE: Aucune
		Attention II est can a child of the d'interdire		
Start-up cam	Numérique	Spécifier la c <del>amera</del> à afficher suite à une réinitialisation de la <u>matrice</u> .		1 - 999 Keyboard No. 3
		Note! Cetto fonction est annulée en cas de programent de service d		
		<b>Note!</b> Cette fonction peut être rappelée gar les touches <b>ESC. 4. MON</b> . <b>Note!</b> Une campér cause préception être spécifi <b>ne cause</b>	mitor 02 Monitor	Keyboard No. 2
Start-up seq	Numérique	Spécifier la sequence vidéo à afficher suite à une réinitialisation de la matrice.		Nimporte que numéro de
		<i>Note!</i> Si différente de 0, cette fonction annule le mode <i>Start-up cam</i> . <i>Note!</i> Cette fonction peut être rappelée per les touches <i>ESC</i> + <i>MON</i> .		séquences
Trig In	Choix	Spécifier si la séquence vidéo est pilotée par une entrée alarme. Dans le cas contraire, choisir TIME	TIME	TIME INP 13 / INP 14 INP 29 / INP 30
Trig Out	Choix	Spécifier si la séquence vidéo doit asservir un contact externe. Dans le cas contraire, choisir N/A.	N/A	N/A OUT 15 OUT 16 OUT 31 OUT 32

# Numérotation logique (ID) des caméras

Le numéro *logique* (ID) d'une caméra est celui que l'opérateur doit connaître afin de la sélectionner. Aussi, il est possible d'attribuer à une caméra, un numéro *logique* différend de son numéro *physique*, c'est à dire du numéro de l'entrée vidéo de la matrice sur laquelle elle est connectée.

Imaginons un système avec 12 caméras, celles-ci sont réparties sur trois niveaux et leur numérotation logique correspond à la structure de l'installation:

Niveaux	N° Physique	N° <i>Logique</i>	
R.d.C	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	
Etage 1	5 - 6 - 7 - 8	11-12-13-14	
Etage 2	9 - 10 - 11 - 12	21-22-23-24	

# **Position repos**

La *position repos* est une préposition sur laquelle un ensemble caméra/zoom/tourelle va se repositionner automatiquement après un laps de temps d'inactivité programmé: le *Time-Out*. Une *séquence de prépositions* inhibe cette fonctionnalité.

Cette fonctionnalité est intéressante quand un opérateur doit piloter plusieurs récepteurs de télémétrie. Par contre, elle n'est disponible qu'avec les récepteurs de télémétrie à prépositions BDR-550, BDR-575 et les caméras ICU/PTZ.

### CAMERAS

Structure du Menu:	CAMERA 1 SETUP ID : 1 TYPE :*PIZ TEXT POS : BIM LEFT TEXT:
TIME/DATE PRESS (ESC) TO QUIT	PTZ CAMERA 0001 PRESS (ESC) TO QUIT
Programmation:	

Champ	Туре	Description	Valeur usine	Entrées valides
ID	Numérique	Attribuer un numéro logique à cette entrée caméra.	Physique = logique	1 - 999
		<b>Attention!</b> Il est possible (MAIS ILLOGIQUE) d'attribuer un même numéro logique à plusieurs entrées caméras.		
Туре	Choix Menu	Spécifier le type d'équipement connecté à cette entrée. (caméra fixe, tourelle P/T, ICU, carte de détection ou mémoire de trame VMD-10/AXIOM, ou sortie vidéo du récepteur VST10CAplus)	FIXED	FIXED (FIXE) PTZ (P/T - ICU) VM12 (Axiom) VM30 (Axiom) VST10CA
		<i>Note!</i> Voir les manuels des ICU/PTZ, BDR-55X, BDR-575 pour les prépositions.		
Text pos	Choix	Spécifier la position du texte de caméra à l'écran. <b>Note!</b> Cette modification entraîne aussi celle des autres textes ou messages d'alarmes	BOTTOM LEFT	BAS GAUCHE BAS DROITE HAUT GAUCHE HAUT DROITE PAS DE TEXTE.
Text string	Texte	Programmation du texte d'identification.	CAMERA XXX (XXX = ID no.)	Max. 20 caractères.

#### Sous-menu PTZ (caméra ICU-PTZ, récepteur BDR-51X, BDR-55X ou BDR-575)



### Programmation:

Serial port	Numérique	Spécifier le N° du port série auquel est raccordé la caméra ou le récepteur de télémétrie.	1	1 - 2
Addr	Numérique	Spécifier l'adresse de la caméra ou du récepteur.	0	0 - 254
Dwelltime	Numérique	Spécifier la tempo du cycle de prépositions.	10	0 - 255 sec.
Homepos	Numérique	Spécifier le N° de préposition à affecter en position repos.	0 = Fonction désactivée.	0 - 30
Timeout	Numérique	Spécifier la tempo d'inactivité avant la fonction repos.	0	0 ou 10 - 2550 sec.
Latch	Choix	Spécifier le mode opérationnel des relais auxiliaires AUX 1 à 6: LATCH (maintenu) ou NON-LATCH (momentané).	LATCH = N	N = NON Y = OUI

## Numérotation des ports série

Chaque matrice SYSTEM 500M possède deux ports série SIO 1 et SIO 2.

## Numérotation des équipements Adpro

Il est possible de connecter un maximum de 14 Fast Scan VST10CA*plus* et 14 vidéo-sensor VMD-10/AXIOM sur un même port série. Il est donc indispensable d'y affecter un numéro de châssis.



# Numérotation du SLOT

Ce paramètrage n'est nécessaire que si un vidéo-sensor VMD-10/AXIOM est interconnecté. Douze emplacements sont disponibles: les slots 1 à 10 reçoivent les cartes de détection VM12 ou VM14 et les slots 11 et 12 sont réservés aux options, par exemple, la carte mémoire de trame VM30.



Exemple: La carte de détection VM-12/14 du SLOT 6 est connectée à l'entrée vidéo 12 du SYSTEM 500M.



### **Programmation**:

Champ	Туре	Description	Valeur usine	Entrées valides
Serial port	Numérique	Spécifier le port série auquel est raccordé le châssis VMD-10/AXIOM.	1	1 - 2
Châssis ID	Numérique	Spécifier le numéro du châssis	0	0 - 13
Slot ID	Numérique	Spécifier l'emplacement de la VM12/VM14 dans le vidéo-sensor	1	1 - 10

Sous-menu VM30:



### **Programmation:**

Serial port	Numérique	Spécifier le port série auquel est raccordé le châssis VMD-10/AXIOM	1	1 - 2	
Châssis ID	Numérique	Spécifier le numéro de châssis	0	0 - 13	
Slot ID	Numérique	Spécifier l'emplacement de la VM-30.	11	11 - 12	

### Sous-menu VST10CAplus:

SYSTEM 500M SETUP MONITOR *CAMERA SEQUENCE KEYBOARD SYSTEM ALARM TIME/DATE PRESS (ESC) TO QUIT		CAMERA 1 SETUP ID : 1		VSTIOCA I SETUP SERIAL PORT :* 1 CHASSIS ID: 0 SLOT ID: 1 PRESS (ESC) TO QUIT
--	--	--------------------------	--	---

### **Programmation:**

Serial port	Numérique	Spécifier le port série auquel est raccordé le récepteur VST-10CA <i>plus</i> .	1	1 - 2
Chassis ID	Numérique	Spécifier le N° de châssis VST-10CA <i>plus</i>	0	0 - 13
Slot ID	Numérique	Sans objet	1	1

### Séquences vidéo

Une séquence vidéo permet de visualiser un cycle d'images vidéo sur un moniteur. Le défilement des images peut être piloté par une tempo interne ou par une impulsion provenant d'une commande externe.

Il est possible de paramétrer 8 séquences de 64 caméras avec des durées de cycle individuellement programmables.

Un cycle de caméras peut être programmé dans n'importe quel ordre et une même caméra peut être rappelée plusieurs fois.

Un cycle vidéo peut démarrer suite à une réinitialisation du moniteur.

Le défilement de la séquence est interrompu en appuyant sur la touche HOLD. Toute les séquences sont gelées si cette touche est maintenue enfoncée.

Il est possible de provoquer un défilement manuel de la séquence en appuyant plusieurs fois sur la touche SEQUENCE.

Voir aussi le menu *Moniteur*.

*Note:* Les séquences vidéo décrites ici sont indépendantes des séquences d'alarmes.

### SEQUENCES VIDEO

Huit séquences (de 1 à 8) comprenant chacune 64 entrées sont programmables.



Programma	Programmation:						
Champ	Туре	Description	Valeur usine	Entrées valides			
ID	Numérique	Attribuer un numéro logique à cette séquence.	0	1 - 999			
		<b>Attention!</b> Si aucun numéro ID n'est attribué, la programmation de la séquence sera invalide.					
Entry	Numérique	Chaque séquence contient un maximum de 64 lignes.					
Camera	Numérique	Entrer les numéros de caméras de cette séquence.	0	N'importe quel numéro de caméras.			
		<b>Note!</b> Il est possible d'entrer les numéros dans n'importe quel ordre.					
Time	Numérique	Spécifier la temporisation de cycle pour chaque caméra (en secondes).	0	1 - 255			
Ins Before	Numérique	Permet d'insérer une ligne. Sélectionner le N° de ligne précédente afin de créer une nouvelle ligne.	0	1 - 64			
Del	Numérique	Spécifier le numéro de ligne à annuler.	0	1 - 64			

*Note:* Attribuer le numéro 0 dans le champ ID afin d'annuler une séquence programmée.

# *Note:* Une fois les 4 premières lignes programmées, appuyer sur la touche [1] pour faire apparaître les suivantes (lignes 5,6,7,8 - 9,10,11,12 - etc).

## Type de clavier

Ce champ doit être normalement paramétré en fonction du clavier utilisé, mais il peut être intéressant de le modifier dans certain cas, par exemple:

En simulant l'emploi d'un clavier 1500M (sans afficheur) tout en utilisant un clavier 1502M ou 1503M afin d'afficher les messages utilisateur sur le moniteur.

## L'affichage d'état doit-il être visualisé?

Si le champ *Status* est sur **OFF** et le champ *Device* sur **W/ DISPLAY** ou **28XXM**, l'afficheur du clavier ne sera pas en service.

Si le champ *Status* est sur **OFF** et le champ *Device* sur **INTERNAL** ou **W/O DISPLAY**, l'affichage d'état ne sera pas visualisée sur le moniteur.

## **Priorité claviers**

La programmation d'un niveau de priorité à effet dans deux situations:

1. Il est impossible à un clavier de piloter un récepteur de télémétrie déjà contrôlé par un clavier de priorité supérieure. Si ceux-ci ont le même niveau, un clavier peut forcer la prise de contrôle en appuyant une nouvelle fois sur la touche MONITEUR.

2. Il est aussi impossible à un clavier de sélectionner un moniteur déjà utilisé par un clavier de priorité supérieure. Si ceux-ci ont le même niveau, les deux peuvent utiliser le même moniteur simultanément.

### CLAVIERS

Le menu clavier permet le paramètrage d'un maximum de 6 claviers: le clavier face-avant et 5 autres claviers déportés. (Voir aussi le paramètrage des claviers déportés, page 40)

#### Structure du menu:



Program	Programmation:						
Champ	Туре	Description	Valeur usine	Entrées valides			
Device	Choix	Spécifier le type de clavier.	W/ DISPLAY	INTERNAL			
		Note! - Keyb. 1 est toujours INTERNAL (clavier matrice) - Keyb. 2 est toujours 150XM sur SIO 1 en RS-232 - Keyb. 3 est 150XM sur SIO 1 - SIO 2 en RS-485. - Keyboard 4 à 6 sont 150XM sur SIO 1 ou SIO 2		W/ DISPLAY W/O DISPLAY 28XXM NOT USED			
Status	Choix	Spécifier si l'affichage d'état doit être visualisé sur le moniteur sélectionné.	ON	ON Off			
Priority	Numérique	Spécifier le niveau de priorité pour chaque clavier.	Clavier 1 = 1 Clavier 2 = 2	1 - 255			
		<b>Note!</b> "1" est le niveau de priorité le plus élevé.	etc.				

## Configuration initiale

Le champ *Start-up monitor* permet d'affecter un moniteur suite à la réinitialisation du clavier.

Cette fonctionnalité, liée au paramètrage du menu *Monitor Setup*, est activée suite à la mise sous tension du clavier ou par les touches **ESC et MONITEUR**.

### **Restrictions d'accès des claviers**

Il est possible de restreindre l'accès de certaines caméras et moniteurs pour chaque clavier.

Il est aussi possible d'inhiber chacune des touches, par exemple la touche MENU.

Attention, certaines touches ont une double-fonction, par exemple la touche MONITEUR permet de sélectionner un moniteur et de valider le pilotage d'un récepteur de télémétrie.

Le sous-menu *Valid Keys* est composé d'une liste de numéro qui correspondent aux touches du clavier. Voir la description des claviers à la fin de ce manuel.

*Note:* Certaines combinaisons de touches du clavier 1502M/1503M sont utilisées pour le paramètrage des équipements Adpro. Celles-ci sont représentées par un simple numéro et peuvent être aussi inhibée. Voir les schémas **A-3 et A-4**.

## Menu touches de fonctions

Les touches VCR1 et VCR2 des claviers déportés 150XM contrôlent les deux sorties relais du module d'alarme 590M.

Ces sorties relais peuvent, par exemple, basculer un magnétoscope Time-Lapse en mode 3h00 comme il le serait en cas d'alarme.

Si toutes les commandes du magnétoscope sont souhaitées, il est possible de raccorder un récepteur de télémétrie BDR-514 à 6 auxiliaires pour piloter les fonctions *RECORD*, *PLAY*, *STOP*, *FastForward*, *FastReverse* et *PAUSE* sur le connecteur de télécommande du VCR.

### Affectation d'un groupe d'alarmes

Un clavier peut être affecté à un groupe d'alarme pour l'acquittement direct par la touche [CLEAR ALARM] sans avoir à sélectionner le groupe d'alarme au préalable.

### Exemples et conseils de programmation

		SYSTEM 500M SETUP MONI TOR CAMERA SEQUENCE *KEYBOARD SYSTEM ALARM TIME/DATE PRESS (ESC) TO QUIT	KEYBOARI DEVI CE STATUS PRI ORI TY MONI TOR D ALARM GRU VALI D CAU ALI FUNCT	D * 1 SETUP : INTERNAL : ON : 1 ID: O P.: 1 M MON KEYS L ALL ALL ION KEYS
Champ	Туре	Description	Valeur usine	Entrées valides
Monitor ID	Numérique	Spécifier le moniteur automatiquement sous contrôle suite à une réinitialisation du clavier.	0 = Pas de moniteur.	N'importe quel moniteur.
		<b>Note!</b> Cette fonction peut être rappelée par les touches ESC + MON.		
Alarm group	Numérique	Spécifier le groupe d'alarme qui sera directement acquitté par la touche CLEAR de ce clavier.	1	1 - 8
Valid Cameras	Menu	Spécifier les caméras autorisées sur ce clavier.	ALL	ALL / TOUTES SOME / QUELQUES
		<b>Attention!</b> Il est possible d'interdire toutes les caméras.		NONE / AUCUNES
Valid Monitors	Menu	Spécifier les moniteurs autorisés sur ce clavier.	ALL	ALL / TOUTES SOME / QUELQUES
		<b>Attention!</b> Il est possible d'interdire tous les moniteurs.		NONE / AUCUNES
Valid Keys	Menu	Spécifier les touches autorisées sur ce clavier. Voir la numérotation des touches du clavier à la fin de ce manuel.	ALL	ALL / TOUTES SOME / QUELQUES NONE / AUCUNES
		<b>Attention!</b> Il est possible d'interdire toutes les touches.		
Function Keys	Menu	SYSTEM 500M SETUP MONTOR CAMERA SEQUENCE *KEYBOARD SSYSTEM ALARM TIME/DATE PRESS (ESC) TO QUIT SYSTEM ALAL ALL PRESS (ESC) TO QUIT		KEYBOARO     1     SETUP       F1/VCR1     F2/VCR2       NO.     0       OUTPUT:     NONE       NONE     NONE       PRESS     (ESC)       TO     QUIT
Output	Choix	Spécifier quelles seront les sorties relais du module d'alarme 590M qui seront activées par les touches F1/VCR1 et F2/VCR2.	NONE	NONE VCR I O/C I

### Programmation des ports série

Deux ports série SIO 1 et SIO 2 sont disponibles et sont configurables individuellement en RS-485 ou RS-232.

Les Valeurs usine du SIO 1 sont: PTZ (Caméras ICU, récepteurs de télémétrie) sur RS-485.

Les Valeurs usine du SIO 2 sont: Protocole IEC sur RS-232.

### Description du champ Device

**PTZ** est un signal au protocole ERNA pour piloter les caméras ICU/PTZ et les récepteurs de télémétrie BDR-5XX. Ce protocole peut être véhiculé sur RS-485 ou RS-232.

**KEYBOARD** concerne les claviers 150XM connectés en RS-485, RS-232 ou ARC-net, ou encore le 28XXM V.7 en RS-232 seulement. Voir le chapitre *Programmation des claviers* pour le choix du clavier.

**ALARM PRINTER**: A spécifier si une imprimante au fil de l'eau est connectée en RS-232. Voir le chapitre *Programmation des alarmes*.

**IEC** est à choisir soit si l'on connecte un PC avec le logiciel de programmation du SYSTEM 1000M, un équipement Adpro ou des matrices satellites.

### Description des champs Baudrate, Retransmissions et RTX-time

La valeur usine de ces champs suppose que la ligne de communication est de bonne qualité, c'est à dire sans retard ni bruit et avec une faible longueur de câble. En cas de problème de communication, il est possible de compenser la perte de qualité de transmission ou de modifier les temporisations de transmission.

Dans le cas d'utilisation de modems, s'assurer de l'équivalence de la vitesse de transmission. En cas de problème, augmenter d'abord la durée de transmission *(RTX time)*, puis le nombre de retransmissions.

Si la qualité de la ligne de transmission est mauvaise ou avec du bruit, diminuer la vitesse et/ou augmenter le nombre de retransmissions.

Si PTZ, ALARM PRN. ou IEC sont spécifiés dans le champ Device, ces paramètres sont sans objet.

7

#### SYSTEME

# Structure du menu:

	NTEM WANSERD OWNE SWING REPORT REPORT WANS WANS REV AND TO OT	THE IS AS INCOMENTATION OF A REAL PROPERTY OF A REA		
Champ	Туре	Description	Valeur usine	Entrées valides
Туре	Choix	Spécifier l'interface de ce port.	SIO 1: RS-485 SIO 2: RS-232-C	RS-485 RS-232-C
Device	Choix	Spécifier le type d'équipement connecté à ce port.	SIO 1: PTZ SIO 2: IEC	KEYBOARD PTZ ALARM PRN.
		<b>Note!</b> Sélectionner NOT USED si ce port est inutilisé.		IEC NOT USED
Baudrate	Choix	Programmer la vitesse de transmission Attention! S'assurer qu'elle est la même pour tous les équipements connectés. Signal: 8 data bits, pas de parité, 1 bit de stop (N, 8, 1). Note: Automatiquement 2400 si PTZ est spécifié dans le champ Device.	SIO 1: 2400 SIO 2: 19200	19200 9600 4800 2400 1200
Retrans	Numérique	Programmer le nombre de retransmission en cas de mauvaise communication. <b>Attention!</b> La fonction retransmission ne peut améliorer une ligne de mauvaise communication. Si la transmission entre le clavier et la matrice reste difficile malgré un nombre de retransmission maximum, utiliser un autre câble de meilleure qualité. Plus le nombre de retransmissions est élevé plus le temps de réponse est long.	SIO 1: 2 SIO 2: 10	2 - 10
RTX Time	Choix	Programmer la temporisation de transmission. <b>Note!</b> La durée de transmission doit être augmentée si la vitesse est diminuée. <b>Attention!</b> Spécifier une tempo de transmission minimum afin de diminuer le temps de réponse	0.5 SEC.	0.5 SEC. 1.0 SEC. 1.5 SEC. 2.0 SEC. 2.5 SEC. 3.0 SEC. 4.0 SEC. 5 0 SEC.

## Matrice satellite

Les SYSTEM 500M peuvent être configurés comme étant des matrices satellites. Chaque châssis est un système complètement autonome avec ses propres caméras, moniteurs, alarmes, claviers, etc..., pouvant également être contrôlé par la matrice 1000M.

## Communications

Deux types de communications peuvent être utilisés:

<u>RS-232:</u> Sélection des caméras déportées - pilotage des récepteurs de télémétrie - gestion des alarmes déportés.

Seulement une matrice satellite par port série du système maître.

<u>RS-485:</u> Sélection des caméras déportées - pilotage des récepteurs de télémétrie. Maximum 9 matrices déportées sur un bus RS-485.

Une combinaison des deux types de communication est possible.



# Remote Video Lines / Sources vidéos des matrices satellites

Dans ce menu, spécifier les sorties moniteurs du châssis satellite qui sont raccordées aux entrées caméras du châssis maître.

Le nombre de caméras déportées pouvant être visualisées simultanément sur le système maître dépend du nombre de liaisons vidéos établies entre les deux matrices.

Programmation:						
MATRICES SATELLITES						
	SISTEM SOUMSETUP MINITOR CAMERA SIGUENCE HEIBORD 'SISTEM ALARM TIME/DATE HERS (ESC) TO OTT	SISTEMSETUP SER AL RURS Refue SISTEM ID AIPHO SETUP 1/0 RUR SET PASSIND REDUT SISTEM RESUT SISTEM RESUT SISTEM	REMOTE SYSTEMSET REMOTE SYSTEM ID MIN CONNECTED TO SPECAL FOR: 2 HISS CRO. 3D C	СР *1 т		
Champ	Туре	Description	Valeur usine	Entrées valides		
Remote System ID	Numérique	Entrer le N° de satellite cette matrice	1	1 - 9		
Main Connected to Serial Port	Numérique	Si matrice satellite, spécifier le N° du port série sur lequel est connecté la matrice 1000M.	2	1 - 2		

### Paramètres associés aux périphériques Adpro

Ce menu doit être programmé si un vidéo-sensor VMD-10/AXIOM est interconnecté au SYSTEM 500M. Il sera automatiquement validé dans le menu Adpro suite à la réinitialisation de la matrice.

# ID display

Concerne le texte d'identification de caméra du SYSTEM 500M. Choisir YES si l'on désire que le texte soit associé et visualisé suite à la sélection de la voie VM12/VM14.

# T/D display

Les fonctions Heure et Date sont automatiquement transférées toutes les minutes vers les équipements Adpro afin de synchroniser les différentes horloges. Elles y seront visualisées si l'on entre YES.

ADPRO				
	SYSTEM 500 MINIT CAMER SEQLE HEYBO *SYSTE ALARV TLIM// PRNS_(FX)	OWSETUP OR A NCE NRD M M DATE DATE DATE DATE		AIPRO SETUP LANGUAGE : ENGLISH ID DISPLAY: ON T/D DISPLAY: ON STATUS LINE: ON VMD MARGERS: ON PRESS (ESC) TO OUT
Champ	Туре	Description	Valeur usine	Entrées valides
Language	Choix	Spécifier la langue du menu de programmation Adpro.	ENGLISH	ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN SPANISH
ID display	Choix	Spécifier si le texte d'identification de caméra doit être visualisé.	ON	ON OFF
T/D display	Choix	Spécifier si l'heure et la date doivent être visualisées.	ON	ON OFF
Status	Choix	Spécifier si la ligne d'état doit être visualisée.	ON	ON OFF
VMD markers	Choix	Spécifier si les marqueurs de détection du VMD-10 /AXIOM doivent être visualisés.	ON	ON OFF

### Programmation du module d'alarmes 590M

Le module est divisé en 4 ports: A, B, C et D. Les ports A, B et C sont toujours entrées d'alarmes tandis que le port D peut être programmé en entrées de commande des séquences vidéo (SEQ TRIG), voir le chapitre *Programmation des moniteurs*.

Si le port D est programmé en SEQ TRIG, le nombre d'entrées d'alarmes passe de 32 à 24.

### Programmation des codes d'accès

Il est possible de programmer deux codes d'accès différends: NIVEAU 1 et NIVEAU 2.

Le code **LEVEL 1** protège l'exploitation des équipements Adpro et la gestion du menu *Alarm Status* (voir le manuel utilisateur).

Le code LEVEL 2 protège la programmation du SYSTEM 500M et des équipements Adpro.